



# Návod k obsluze

## Akumulační topný panel řady TFLH

### 1. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě všechny informace uvedené v tomto návodu. Uložte tento návod na bezpečném místě a případně jej předejte následnému vlastníkovi tohoto topného panelu. Zařízení je vhodné pouze pro prostorové vytápění v uzavřených prostorách.

Vadné zařízení (např. s poškozenými kabelem) se nesmí používat. V případě poruchy odpojte zařízení od elektrické sítě (vypněte jistič nebo vyšroubujte pojistky). Topné těleso nezakrývejte - nebezpečí požáru!

**Pozor!** Vnější povrchy jsou během provozu horké - topení nepoužívejte bez dozoru, pokud jsou v blízkosti malé děti. Zařízení musí být instalováno tak, aby termostat, přepínače a kabely nemohly přijít do kontaktu s osobou nacházející se ve vaně nebo ve sprše. Je nutné dodržovat aktuálně platné předpisy podle normy VDE 0100 část 701. Náš akumulací topný panel je při odborné instalaci odzkoušen podle stupně ochrany IPX3 (ochrana proti stříkající vodě) s výjimkou zařízení s vnitřním termostatem (ITR) a bezdrátovým termostatem.

V pevně položené elektrické instalaci je nutno zabudovat separátor s alespoň 3 mm vzdáleností mezi kontakty na každé svorce (např. pojistkový automat, proudový jistič).

Látky, které jsou náchylné ke vznícení nebo tepelnému rozkladu (např. lepidla podlahových krytin) se mohou použít pouze v případě, že je zajištěno, že jsou topná tělesa vychlazená na pokojovou teplotu.

Topné těleso nesmí být umístěno přímo pod stěnovou zásuvku. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo osobami bez potřebných znalostí. Tyto osoby mohou topení používat pouze tehdy, když jsou pod dohledem osoby odpovědné za vaši bezpečnost, nebo pokud obdrží potřebné pokyny, jak topení používat.

Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s tímto spotřebičem.

### 2. Montáž, minimální vzdálenosti

Naše zařízení se montují na stěnu ve vodorovné poloze. Stropní montáž není povolena! Topné panely je nutno umístit tak, aby nemohlo dojít ke vznícení hořlavých předmětů. Zařízení je povoleno montovat na dřevěných stěnách.

Minimální vzdálenosti, zejména od snadno zápalných předmětů, jako jsou záclony, čalounění, atd., nesmí být překročeny. Ujistěte se, že topný panel může volně vyzařovat teplo do místnosti.


Zásuvku akumulací topného panelu umístěte vždy pod tento panel nebo vedle něho (s příslušnou bezpečnostní vzdáleností) tak, aby se zabránilo přehřátí zásuvky a přívodního kabelu.

V závislosti na materiálu stěny použijte vhodné vruty a hmoždinky. Umístění vrtaných otvorů při montáži stěnových držáků naleznete na nákresu „montážní pomůcka“. Můžete použít pouze stěnové držáky od výrobce, které jsou součástí dodávky.

### 3. Elektrické připojení

Topné těleso je určeno k trvalému připojení k zásuvce na stěně a musí být instalováno odborníkem.

Ovládání topení se musí bezpodmínečně provádět vhodným pokojovým termostatem. Viz Schéma níže.



**Topení se smí používat pouze s termostatem!**

Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn osobou pověřenou výrobcem THERMOTEC, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo možnému ohrožení bezpečnosti.



## 4. Provoz topení

Topení je ovládáno interně nebo externě umístěným pokojovým termostatem. Vyšší hodnota nastavení na knoflíkovém ovládači znamená delší dobu zapnutí topení. Podrobnější pokyny naleznete v návodu k použití pokojových termostatů.

Je možné, že při prvním uvedení do provozu ucítíte mírný zápach, protože některé materiály je třeba vyhřát. To neznamená žádné nebezpečí a zcela zmizí po určité době. V případě potřeby prosím prostory řádně vyvětrejte. Ve vzácných případech může dojít k praskání (vrzání), tento zvuk je způsoben pohybem materiálu související s působením tepla.

## 5. Ochrana proti přehřátí

Pro Vaši bezpečnost je topné těleso vybaveno vestavěným teplotním spínačem. Při nadměrném ohřevu (např. při zakrytí nebo zastavení topného tělesa) se zařízení automaticky vypne. Jak je popsáno v bezpečnostních pokynech v bodě 1, není přípustné během provozu topný panel zakrývat např. odkládáním ručníků. Případné poruchy na teplotních spínačích a s tím související náklady na opravu hradí ten, kdo tuto poruchu způsobí.

## 6. Poruchy

Pokud topný panel nevydává žádné teplo, zkontrolujte, zda je ovládač na termostatu nastaven na požadovanou teplotu, pak zkontrolujte, zda je zapnut automatický jistič v elektrickém rozvodu, popř. zda je v pořádku pojistka. Při poruchách se prosím obraťte na kvalifikovaného elektrikáře, nebo kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko výrobce THERMOTEC. Pro zpracování servisní zakázky si prosím připravte výrobní číslo topného panelu. Tento údaj naleznete na typovém štítku.

## 7. Zákaznický servis

V případě zákaznického servisu pouze společnost Thermotec nebo její smluvní partneři jsou oprávněni do výrobku zasahovat (otevírat).

## 8. Čištění topného panelu

Zařízení musí být před čištěním vypnuto a vychlazené. Za tímto účelem přepněte spínač na termostatu do polohy „AUS“ (vypnuto) nebo ovládač nastavte na minimální teplotu.

Zahřáté topné těleso nesmí být v žádném případě prudce ochlazené polítvou studenou vodou. Vnější kryt lze očistit otřením měkkým, vlhkým hadříkem a pak vysušit. Pro čištění je plně dostačující voda. Nepoužívejte čisticí prášek nebo jiné chemické prostředky, protože tyto mohou poškodit povrch.

## 9. Záruka

Na tento výrobek se vztahuje v souladu s našimi záručními podmínkami záruka správné funkce v trvání 30 let.

Záruka platí pouze v případě, že funkce zařízení není ovlivněna a vada není způsobena v důsledku nesprávného zacházení, použitého násilí, běžného opotřebení, pokusů o opravu prováděnými neoprávněnými osobami, poškozením při přepravě, nesprávným používáním, nedodržením pokynů návodu k obsluze nebo návodu k montáži, v důsledku chemických nebo elektrochemických účinků nebo cizí provozní činnosti.

## 10. Pokyny k likvidaci



Výrobky THERMOTEC jsou recyklovatelné. Prosíme Vás, abyste vaše zařízení na konci jeho životnosti odevzdali k řádné likvidaci (místnímu sběrnému středisku).

## 11. Montáž

Všechna zařízení mají čtyři teplotně odolné plastové držáky, tyto slouží pro lepší uchycení krytu na zařízeních.

Topení Thermotec by mělo být namontováno pod oknem nebo na vnější stěně místnosti (ale není to nezbytně nutné). Přitom je nutno dbát na to, aby minimální vzdálenost od podlahy byla 8 cm, od boční stěny 10 cm a od parapetní desky 10 cm. Kromě toho se nesmí zařízení montovat přímo pod stěnovou zásuvku, viz obr. 1.

1. Namontujte U-lišty podle nákresu - viz Obr. 2. - dále viz Obr. 3
2. Do U-lišt zavěste spodní závěsné háky (1) (použijte dva se silnějšími žebry)
3. Topení (2) zavěste a přidržte v poloze šikmo dopředu
4. Nasaďte horní závěsné háky (s tenčími žebry) (3) a vytáhněte nahoru
5. Topení (2) ustavte ve svislé poloze
6. Horní háky (3) zatlačte dolů



Obr. 2

